

Pellet Size Measurement

فرایند گندله سازی یک فناوری رایج است که در متالوژی، صنایع شیمیایی و سایر زمینه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری دقیق توزیع اندازه گندله در طول فرایند گندله سازی بسیار مهم است و بر کارایی تولید تأثیر بسزایی دارد. دستگاه اندازه گیری و تحلیل سائز گندله راتا توزیع اندازه و شکل انواع گندله ها را از طریق تصویربرداری از گندله ها به کمک دوربین اسکن خطی و هنگام سقوط آزاد آن ها محاسبه می کند.



- ✓ مجهز به دوربین اسکن خطی
- ✓ رزولوشن 4k
- ✓ نرخ تصویربرداری 28k
- ✓ پروتکل ارتباطی GIGE
- ✓ دسترسی به قطر گندله ها
- ✓ دسترسی به توزیع سائز گندله ها
- ✓ دسترسی به تصاویر ضبط شده از گندله ها
- ✓ قابلیت مقایسه نتایج با سرنده



دستگاه آنالیز مورفولوژی گندله

Pellet Morphological Analysis (PMA)

اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی، ساختمان فن آفرینی ۱، واحد ۲۳۰

۰۳۱-۳۳۹۳۱۳۷۷

rata-co.com

info@rata-co.com



اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی، ساختمان فن آفرینی ۱، واحد ۲۳۰

۰۳۱-۳۳۹۳۱۳۷۷

rata-co.com

info@rata-co.com

